

TRX BATERIE PRO ACER 6600MAH



Cena celkem:

866 Kč

(bez DPH: 716 Kč)

Běžná cena:

953 Kč

Ušetříte:

87 Kč

Kód zboží:

BATRX1950

Part No.:

TRX-AS10D31 CXH

Záruka:

24 měsíců/6 měs. akku

Stav:

Nové zboží

Popis

TRX baterie pro Acer 6600 mAh

Kompatibilní baterie pro vybrané notebooky Acer. Disponuje ochranou proti hlubokému vybití, přebití a přehřátí. Provozní doba odpovídá originální baterii stejné kapacity.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 6600 mAh (73,26 Wh)

Napětí: 10,8 / 11,1 V

Rozměry: 270 × 52 × 40 mm

Hmotnost: 470 g

Technologie baterie: Li-Iontová

Nahrazuje baterie:

AS10D, AS10D3E, AS10D31, AS10D41, AS10D5E, AS10D51, AS10D61, AS10D7E, AS10D71, AS10D73, AS10D75, AS10D81, AS10G3E, BT.0060G.001, BT.00603.111, BT.00603.117, BT.00603.124, BT.00603.129, BT.00604.049, BT.00605.062, BT.00605.065, BT.00605.072, BT.00606.008, BT.00607.125, BT.00607.126, BT.00607.127, BT.00607.130, LC.BTP0A.015, LC.BTP00.123, 3INR19/65-2, 31CR19/652, 31CR19/65-2, 31CR19/66-2, AK.006BT.075, AK.006BT.080

Pro notebooky:

Acer

Aspire AS5253

Aspire E1, E1-421, E1-431, E1-471, E1-471G, E1-521, E1-531, E1-571

Aspire V3, V3-471, V3-551, V3-551G, V3-571, V3-571G, V3-731

Aspire 4250, 4250G, 4250Z, 4251, 4251G, 4251Z, 4252, 4252G, 4252Z, 4253, 4253G

Aspire 4333, 4339, 4349, 4350, 4350G, 4352

Aspire 4551, 4551G, 4551P, 4552, 4552G, 4560, 4560G

Aspire 4733Z, 4738, 4738G, 4738Z, 4738ZG, 4739, 4739Z, 4741, 4741G, 4741Z, 4741ZG, 4743, 4743G, 4743Z, 4743ZG, 4749, 4749Z, 4750, 4750G, 4750Z, 4750ZG, 4752, 4752G, 4752Z, 4752ZG, 4755, 4755G, 4755ZG, 4771, 4771G, 4771Z
Aspire 5250, 5251, 5252, 5253, 5253G
Aspire 5333, 5336, 5342, 5349, 5350
Aspire 5551, 5551G, 5552, 5552G, 5560G
Aspire 5733, 5733Z, 5736, 5736G, 5736Z, 5736ZG, 5741, 5741G, 5741Z, 5741ZG, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5749, 5749Z, 5750, 5750G, 5750TG, 5750Z, 5750ZG, 5755, 5755G, 5755Z, 5755ZG
Aspire 7251, 7551, 7551G, 7551Z, 7551ZG, 7552G, 7552G-5107, 7552G-5488, 7552G-6061, 7560, 7560G, 7741, 7741G, 7741Z, 7741ZG, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG
TravelMate P243, P243-M, P243-MG, P253, P253-E, P253-M, P253-MG, P273-M, P273-MG
TravelMate TM5740, TM5742
TravelMate 4370, 4740, 4740G, 4740Z, 4740ZG, 4750, 4750G, 4750Z, 4750ZG
TravelMate 5335, 5335G, 5335Z, 5340, 5340G, 5344, 5360, 5360G, 5542, 5542G, 5735, 5735G, 5735Z, 5735ZG, 5740, 5740G, 5740Z, 5740ZG, 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5744, 5744G, 5744Z, 5760, 5760G
TravelMate 6495, 6495G, 6495T, 6495TG, 6595, 6595G, 6595T, 6595TG
TravelMate 7340, 7740, 7740G, 7740Z, 7740ZG, 7750, 7750G, 7750Z, 7750ZG
TravelMate 8472, 8472 HF, 8472G, 8472G HF, 8472T, 8472T HF, 8472TG, 8472TG HF, 8473, 8473G, 8473T, 8473TG, 8572, 8572G, 8572T, 8572T HF, 8572TG, 8573, 8573G, 8573T, 8573TG

EMACHINES

D440, D442, D443, D582, D642, D728, D730, D732, E440, E442, E529, E640, E642, E729, E732, G640, G730

GATEWAY

NS41I, NS51I, NV49C, NV49C13C, NV49xx, NV50A, NV51B, NV53, NV53A, NV53A11u, NV55C, NV59C, NV73A, NV79, NV79C

PACKARD BELL

EasyNote LM81, LM82, LM83, LM85, LM86, LM87, LM94, LM98
EasyNote LS11, LS13, LS44
EasyNote LV11, LV44
EasyNote NM85, NM86, NM87, NM98
EasyNote TE11
EasyNote TK36, TK37, TK81, TK83, TK85, TK87
EasyNote TM01, TM80, TM81, TM82, TM83, TM85, TM86, TM87, TM89, TM94, TM98
EasyNote TS11, TS13
EasyNote TV11, TV43, TV43HC, TV44