

## ROLLEI BEZDRÁTOVÁ SPOUŠŤ PRO ZRCADLOVKY CANON



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 787 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 477 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 966 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>179 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | FOTR7706                   |
| Part No.:    | 28118                      |
| Záruka:      | 24 měsíce                  |
| Stav:        | Nové zboží                 |

### Popis

## Ovládejte závěrku fotoaparátu bezdrátově - Rollei Remote Wireless

**Rollei bezdrátová spoušť pro zrcadlovky Canon**, která pracuje na **2.4GHz technologii**. Disponuje snadno **čitelným OLED displejem** s osvětlením, na kterém zobrazíte nastavené parametry. Umožňuje komfortní snímání kamery, respektive spouštění a intervalové záznamy ze vzdálenosti až 50 metrů. Pro rychlé použití jsou k dispozici **2 nastavení**, mezi kterými můžete přepínat dle potřeby.



Umožní vám nastavení počátečního času, expoziční doby nebo intervalu snímání až 100 hodin, díky čemuž zvládnete vaše foto procesy mnohem jednodušeji a bez zdlouhavého plánování. V rámci expozice a její regulace vám upozorní **přídavný akustický signál**. **Ergonomický tvar** podporuje snadné uchopení a použitelnost.



### Rollei bezdrátová spoušť pro zrcadlovky Canon

Bezdrátová dálková spoušť založená na technologii **2,4 GHz** pro fotoaparáty Canon. Disponuje jednoduchým a přehledným **0,96" OLED displejem**. Umožňuje nastavit počáteční čas focení, expoziční čas a intervalový časovač **až 100 hodin** předem. Expoziční čas je nastavitelný v rozmezí **od 1 sekundy do 100 hodin** včetně zvukového signálu. Je také možné nastavit sériové snímání fotek za sebou **od 1 do 999 fotografií**. Dodávána je s **dvojicí kabelových adaptérů (C1 & C2)**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Kompatibilita:

Canon EOS R, EOS Ra, EOS RP, EOS R6, EOS 200D, EOS 300D, EOS 350D, EOS 400D, EOS 450D, EOS 500D, EOS 550D, EOS 60D, EOS 60Da, EOS 600D, EOS 650D, EOS 70D, EOS 77D, EOS 700D, EOS 750D, EOS 760D, EOS 80D, EOS 800D, EOS 90D, EOS 100D, EOS 1000D, EOS 1100D, EOS 1200D, EOS 1300D G3X, EOS 200D, SX60 HS, SX50 HS, Powershot G1 x, G1X II, G3x, G5X II, G10, G11, G12, G15, G16, SX50 HS, EOS M5, EOS M6

Canon EOS R5, EOS 1D, EOS 1Dc, EOS 1D MK II, EOS 1D MK IIIn, EOS 1D MK III, EOS 1D MK IV, EOS 1Ds, EOS 1Ds MK II, EOS 1Ds MK III, EOS 1Dx, EOS 1Dx MK II, EOS 1V, EOS 10D, EOS 20D, EOS 20Da, EOS 3, EOS 30D, EOS D30, EOS 40D, EOS 5D, EOS 5D MK II, EOS 5Ds, EOS 5Ds, EOS 5D MK III, EOS 5D MK IV, EOS 50D, EOS 6D, EOS 6D MKII, EOS D60, EOS D60, EOS 7D, EOS 7D MKII

**Dosah:** 50 m

**Rozměry vysílače:** 122 x 41 x 27 mm

**Rozměry přijímače:** 96 x 35 x 31 mm

**Napájení vysílače:** 2x AAA (součástí balení)

**Napájení přijímače:** 2x AAA (součástí balení)